


Strumento Electrex fuori produzione				Strumento Electrex attuale Se è in una rete di monitoraggio telefonare ad Akse			Note
Foto	Nome	Codice		Codice	Nome	Foto	
	CD1	PFE500-00	sostituito da	PFAA280-C2	Etto		
	MDM-d K	PFE130-00	sostituiti da	PFA8611-02	ZEPTO D6 RS485		
	MDM-d M	PFE135-00					
	MDM D6	PFE845-00					
	MDM-K	PFE120-00	sostituiti da	PFA8C11-02	ZEPTO 96 RS485		
	MDM-M	PFE125-00					
	MDM-K-3	PFE140-00		ZEPTO 96 RS485 400V a richiesta			
	MDM-M-3	PFE145-00					
	MDM-K 24	PFE120-04	sostituiti da		ZEPTO 96 RS485 24V a richiesta		Tel. Akse: 0522-924244
	MDM-M 24	PFE125-04					
	MDM-K-3 24	PFE140-04					
	MDM-3 24	PFE145-04					

	Mico	PFE080-00	sostituiti da	PFA6411-02	FEMTO D4 RS485		
	Mico 485	PFE084-00					
	Mico 3	PFE090-00					
	Mico 3-485	PFE094-00					
	Mico Delta senza neutro	PFE270-00	sostituiti da	PFA6411-03	FEMTO D4 RS485 400V a richiesta		Tel. Akse: 0522-924244
	Mico Delta-485 senza neutro	PFE274-00					
	Mico-P	PFE082-00	sostituiti da	PFA6411-12	FEMTO D4 RS485 1DI 2DO		
	Mico 3-P	PFE092-00					
	Mico 3-P 2T	PFE260-00	sostituiti da	PFA6411-E2	FEMTO D4 RS485 1DI 2DO SELF POWERED		Tel. Akse: 0522-924244
	Mico 3-485 2T	PFS085-00					
	Mico Delta-P senza neutro	PFE272-00	sostituito da	PFA6411-13	FEMTO D4 RS485 1DI 2DO 400V a richiesta		
	Mico Domo	PFE088-00	sostituito da	PFA6451-12 + 1 x PFAE000-01	FEMTO D4 70A ECT RS485 + 1 TA 70A		
	Mico 3-485 70A	PFS135-00	sostituito da	PFA6451-02 + 3 x PFAE000-01	FEMTO D4 70A ECT RS485 + 3 TA 70A		

	Mico3-FP	PFE100-00	sostituito da				Tel. Akse: 0522-924244
	Plus 485	PFE017-00	sostituito da	PFA6411-02	FEMTO D4 RS485		
	Plus P	PFE014-00	sostituito da	PFA6411-12	FEMTO D4 RS485 1DI 2DO		
	Plus96 485 Y	PFE550-00	sostituito da	PFA6C11-02	FEMTO 96 RS485		Tel. Akse: 0522-924244
	Plus96-P Y	PFE540-00	sostituito da	PFA6C11-12	FEMTO 96 RS485 1DI 2DO		
	Plus96 485 senza neutro	PFE320-00	sostituito da	PFA6C11-03	FEMTO 96 RS485 400V a richiesta		
	Plus96-P senza neutro	PFE310-00	sostituito da	PFA6C11-13	FEMTO 96 RS485 1DI 2DO 400V a richiesta		
	DEC	PFE010-00	sostituiti da	PFAE611-02	EXA D6 RS485		
	DEC 485	PFE011-00					
	DEC-3	PFE012-00					
	DEC3 485	PFE013-00					
	DEC3-70A	PFE770-00	sostituito da				Tel. Akse: 0522-924244

	DEPT-P	PFE005-00	sostituito da	PFAE611-12	EXA D6 RS485 1DI 2DO		
	DEPT-485	PFE006-00	sostituito da	PFAE611-02	EXA D6 RS485		
	DEPT 4-20	PFE004-00	sostituito da	PFAE611-62	EXA D6 RS485 2AO4-20mA		
	EST-P	PFE008-00	sostituito da	PFAE611-12	EXA D6 RS485 1DI 2DO		
	EST 4-20	PFE007-00	sostituito da	PFAE611-62	EXA D6 RS485 2AO4-20mA		
	EST-485	PFE009-00	sostituito da	PFAE611-02	EXA D6 RS485		
	EST	PFE760-00					
	EST 24V	PFE765-00	sostituito da	PFAE611-08	EXA D6 RS485 18-60Vdc		
	CDF-S	PFE450-00	sostituiti da	PFAE6M1-1A	EXA MID 1DI 2DO		Tel. Akse: 0522-924244
	CDF-D	PFE460-00		PFAE6M1-QA	EXA MID 2DI 2DO		
	EST-LON	PFE105-00	sostituito da				Tel. Akse: 0522-924244

	FAST	PFE820-00	sostituiti da	PFAE6T1-Q2	EXA TR D6 2DI 2DO		
	FAST D6 H	PFA1610-82		PFNE6-1H1Q9-000	EXA RS485 D6 H 2DI 2DO		Tel. Akse: 0522-924244
	Flash	PFE402-00	sostituiti da	PFNE9-111Q9-000	EXA RS485 96 2DI 2DO		
	Flash ET	PFE405-00					
	Flash ET 485	PFE406-00					
	Flash 96 N	PFE405-50		PFNE9-1H1Q9-000	EXA RS485 96 H 2DI 2DO		Tel. Akse: 0522-924244
	Flash 96 N H	PFE408-00					
	Kilo SF	PFE070-00	sostituito da	PFAE611-02	EXA D6 RS485		
	Kilo N-485	PFE600-00	sostituiti da	PFAE611-Q2	EXA D6 RS485 2DI 2DO		
	Kilo (T)	PFE340-00					

	Kilo PQ (T)	PFE350-00	sostituito da	PFAE611-Q2	EXA D6 RS485 2DI 2DO		
	Kilo	PFE850-00	sostituito da	PFAE611-Q2	EXA D6 RS485 2DI 2DO		
	Kilo ee		sostituiti da	PFNE6-117Q9-0M0 PFNK6-1Q7Q9-0MM	EXA RJ45 D6 2DI 2DO oppure KILO RJ45 D6 PQ 2DI 2DO		Memoria su porta RJ45 Tel. Akse: 0522-924244
	Kilo eem (T)	PFE345-00					
	Kilo m	PFE855-00					
	Kilo2 SF	PFE060-00	sostituito da	PFNE9-11109-000	EXA RS485 96		Dimensione 96 x 96
	Kilo2 (T)	PFE360-00	sostituiti da	PFNE9-111Q9-000	EXA RS485 96 2DI 2DO		
	Kilo2 PQ (T)	PFE370-00					
	Kilo2 eem (T)	PFE365-00	sostituiti da	PFNE9-117Q9-0M0 PFNK9-1Q7Q9-0MM	EXA RJ45 96 2DI 2DO oppure KILO RJ45 96 PQ 2DI 2DO		Dimensione 96 x 96 Memoria su porta RJ45 Tel. Akse: 0522-924244
	Kilo2 M	PFE865-00					

	Kilo Box	PFE382-00	Sostituiti da	PKAR100-00 o PKAR101-00	GIGA PQ BOX NET WEB CHARTS GIGA F PQ BOX NET WEB CHARTS (per TA apribili flessibili)		
	X3m H Box	PFE890-00					
	X3m H Box Net Web 2DI 2DO	PKAR091-00					
	Kilo Q Box	PKAR093-00					
	Kilo F Q Box	PKAR094-00					
	Kilo-modem (T)	PFE385-00	sostituito da				Tel. Akse: 0522-924244
	Kilo-GSM	PFE398-00	sostituiti da	PKAR008U-00 + Router	Libra UPS Net Wi-Fi Eda H Web Charts 2-4SI 2DI 2DO + Router		Tel. Akse: 0522-924244
	EcoLogger	PFS780-00					
	GPM	PFS600-00					

	INT 485	PFE900-00	sostituiti da	PFNY6-00509-100	YOCTO NET D6 WEB 85÷265V		Tel. Akse: 0522-924244
	Arbiter	PFE200-00					
	M8 Supervisor 232 e/o M8 net	PFE520-00	sostituiti da	PFNY6-005Q9-110	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 85÷265V 2DI 2DO		
	M8 Supervisor 485	PFE525-00					
	Yocto net	PFA9403-06	sostituiti da	PFNY6-00509-100	YOCTO NET D6 WEB 85÷265V		Tel. Akse: 0522-924244
	Yocto net	PFA9403-96					
	Yocto net log	PFA9404-06	sostituiti da	PFNY6-005Q9-110	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 85÷265V 2DI 2DO		
	Yocto net log 8	PFA9404-16					
	Yocto net log 16	PFA9404-26	sostituito da	PFNY6-005Q9-110 + n.1 PFSU940-01	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 85÷265V 2DI 2DO + n.1 Log 8 (PUK)		
	Yocto net log 24	PFA9404-36	sostituito da	PFNY6-005Q9-110 + n.2 PFSU940-01	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 85÷265V 2DI 2DO + n.2 Log 8 (PUK)		

	Yocto net log 32	PFA9404-46	sostituito da	PFNY6-005Q9-110 + n.3 PFSU940-01	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 85÷265V 2DI 2DO + n.3 Log 8 (PUK)
	Yocto net log 40	PFA9404-56	sostituito da	PFNY6-005Q9-150	YOCTO NET D6 WEB LOG 40 85÷265V 2DI 2DO
	Yocto net 2DI 2DO	PFA94D3-96	sostituiti da	PFNY6-005Q9-110	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 85÷265V 2DI 2DO
	Yocto net log 8 2DI 2DO	PFA94D4-16			
	Yocto net log16 2DI 2DO	PFA94D4-26	sostituito da	PFNY6-005Q9-110 + n.1 PFSU940-01	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 85÷265V 2DI 2DO + n.1 Log 8 (PUK)
	Yocto net log24 2DI 2DO	PFA94D4-36	sostituito da	PFNY6-005Q9-110 + n.2 PFSU940-01	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 85÷265V 2DI 2DO + n.2 Log 8 (PUK)
	Yocto net log32 2DI 2DO	PFA94D4-46	sostituito da	PFNY6-005Q9-110 + n.2 PFSU940-01	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 85÷265V 2DI 2DO + n.2 Log 8 (PUK)
	Yocto net log40 2DI 2DO	PFA94D4-56	sostituito da	PFNY6-005Q9-150	YOCTO NET D6 WEB LOG 40 85÷265V 2DI 2DO
	Yocto net Web Log 8 2DI 2DO	PFA94D3-97	Sostituito da	PFNY6-005Q9-110	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 85÷265V 2DI 2DO
					
					Tel. Akse: 0522-924244

	Yocto net Web Log 8 Mail Calendar 2DI 2DO	PFA94D3-98	Sostituito da	PFNY6-005Q9-F10	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 FULL 85÷265V 2DI 2DO		Tel. Akse: 0522-924244
	Yocto net Web Log 8 Mail Calendar Charts 2DI 2DO	PFA94D3-99					
	Yocto net Web Log 40 2DI 2DO	PFA94D4-57	Sostituito da	PFNY6-005Q9-150	YOCTO NET D6 WEB LOG 40 85÷265V 2DI 2DO		
	Yocto net Web Master 2DI 2DO	PFA94D4-97	Sostituito da	PFNY6-005Q9-110 + PFSU940-86	YOCTO NET D6 WEB LOG 8 85÷265V 2DI 2DO + MASTER (PUK)		
	Flash D6 85-265V	PFE430-00	Sostituito da	PFAE611-Q2	EXA D6 RS485 2DI 2DO		Tel. Akse: 0522-924244
	Flash D6 H 85-265V	PFE432-00	Sostituito da	PFNE6-1H1Q9-000	EXA RS485 D6 H 2DI 2DO		
	X3M D6 85-265V	PFE840-00	Sostituito da				Tel. Akse: 0522-924244

	X3M D6 H 85-265V	PFE842-00	Sostituiti da				Tel. Akse: 0522-924244
	X3M D6 15-40V	PFE840-04					
	X3M D6 H 15-40V	PFE842-04					
	X3M 96 85-265V	PFE411-00					
	X3M 96 H 85-265V	PFE418-00					
	X3M 96 15-40V	PFE411-04					
	X3M 96 H 15-40V	PFE418-04					